# 集智调

软件快速使用手册

北京合众思壮科技股份有限公司

2021年4月

# 目录

1 软件简介 4	5.
2 UniCIS Deskton 直面洪任冬制佐与地图粉捉娃拖	6 属性
2 0 mons Desktop 未面端任务前任马地函数站存伏	7 采集
2.1 口分前 F	7.
2.2 影像转换	7.
2.3 矢量转换	7.
3 主界面介绍7	7
4 任务	8 编辑
4.1 任务列表	0 3m 14 Q
4.2 新建任务	0.
4.3 在线任务9	δ.
5 工具栏操作9	
5.1 比例尺9	
5.2 任务10	
5.3 全屏10	
5.4 选择10	
5.5 清空	
5.6 定位	8.
5.7 导航	
5.8 轨迹	
59 卷帘 12	
5.10 结助 12	
ربر <sub>111</sub> 0.10 اربر <sub>111</sub> 12	9 地图

	5.11 点校正	
	5.12 空间分析	
4	5.13 图层	14
	6 属性	14
	7 采集	14
	7.1 采集图层	
	7.2 采集设置	
6	7.3 要素采集(输入、测量、手绘、捕捉)	
	7.4 完成采集	
8	8 编辑	
8	8.1 编辑图层	
	8.2 图形编辑	
9	8.2.1 添加点	
9	8.2.2 删除点	
9	8.2.3 移动点	
	8.2.4 面合并	
	8.2.5 面裁切	
	826 面公到	
	8.2.7 共边	
11	8.2.8	
11	8.2.0 (图形) 复制	
	0.2.9(图形) 支刑 2.2.0(图形) 按击	
12	8.2.9(图形)	
	8.2.10(图形)	
	9	

	9.1 矢量地图	
	9.1.1 图层移动	
	9.1.2 图层快速设置	
	9.1.3 图层标注21	
	9.1.4 图层样式22	
	9.1.5 单值专题图样式	
	9.1.6 图层复制23	
	9.1.7 图层字段	
	9.1.8 图层导出	
	9.2 栅格影像地图	
	9.3 在线地图	
	9.4 导入矢量	
	9.5 导入栅格	
	9.6 新建图层	
10 컬	查询与数据导出	
	10.1 全部查询	
	10.2 关键字查询	
	10.3 条件查询27	
	10.4 数据导出27	
11 设	设置	
	11.1 检查更新	
	11.2 软件注册	
	11.3 意见反馈	

# 1 软件简介



北京合众思壮科技股份有限公司 Copyright©2019 UniStrong. All rights reserved

近年来,我国相继开展了土地调查、森林资源清查、水利普查、草地资 源调查、海岸带调查和地理国情普查等工作。通过不同部门组织开展的 各类自然资源调查、普查、清查,获得了大量的数据,为国家重大决策 部署提供了基础依据,为促进经济社会发展发挥了重要作用。同时,自 然资源部成立以来,将集土地、水、森林、草原、湿地以及矿产等各类 自然资源的调查监测评价于一体,努力推进统一调查。

针对各类资源调查采集业务需求, 合众思壮融合北斗定位、3S、移动互 联等信息技术, 构建开发了"集智调"行业 GIS 调查软件, 软件能够依照 调查业务灵活配置属性字典, 加载海量影像地图、在线地图、地形图、 矢量图斑等多源数据, 现场快速定位、查看、编辑、采集调查数据, 为 行业用户提供专业化的资源调查解决方案。。

### 2 UniGIS Desktop 桌面端任务制作与地图数据转换

### 2.1 任务制作

通过 UniGIS Desktop 桌面端【制作】功能可以制作集智通的任务文件。可以选择自定义坐标系文件和属性字典文件。



作打开保存合并			★ 2004 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
任务管理		制作任务	×	
制展管理	*	基本设置 坐标系统		
		➡ 地理坐标系	· 授联条纳名称: 投影参数	· · · · · · ·
	5.	➡ 投影坐标系	12期方法: ▼	
	-2		●考職録: ▼ 国百株後:	
	S		长半轴半径: 第一你做纬线:	
	~		· 第二标准纬线:	THE STATE
			水平偏移量:	6
	2		幸山 豊田時参園: 坐板単位: ▼ 比例因子: 5	BX
			方位角:	
	1		用成中位: 第一点短线: 第一点短线: 1000000000000000000000000000000000000	
	<u> </u>		距离单位: · 第二点经线: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2		基准投影学校	20 288
	5		转化学型: 无 マ X轴平移量(米): 0 X轴放转量(度): 0	に
	- Sta		Y抽甲移量(米):     0     Y抽齿转量(度):     0       尺處比:     0     7抽齿转量(度):     0	
			Z指平修墨(米): 0 Z指提映墨(町): 0	11
			③号入坐标系 ≫下一步	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
	heren	1 mm Kta Tel	THE TRUE TRUE TRUE TO	穀



### 2.2 影像转换

软件支持海量栅格影像、地形图、在线地图、无人机遥感影像地图数据 的加载展示。地图数据可使用 UniGIS Desktop 桌面工具端进行转换压缩 处理,以便节省存储空间及高效的渲染加载。

对于通用的 TIF 栅格影像数据,可通过桌面端【数据转换】-【TIF 影像 转换】功能,转换压缩为 SIT 格式数据,之后将转换的两个文件(SIT 文件和 XML 文件)拷贝到移动设备的\集智通\地图\目录下,在任务中 导入使用。



### 2.3 矢量转换

软件同时支持 SHP、DXF、GPX、UGD 多种格式的矢量数据的导入加载, 对于通用的 SHP 矢量业务数据,可直接将数据文件拷贝到移动设备的\ 集智通\地图\目录下,在任务中导入使用。

对于较大的矢量数据文件可以通过桌面端【数据转换】-【SHP 矢量转换】 功能转换为 UGD 格式文件,然后将转换的文件拷贝到移动设备的\集智 通\地图\目录下,在任务中导入使用。

Make Spatial-temporal Info More Valuable



软件主界面从上至下,分别为顶部标题区、中间地图区、和底部菜单区:

(1)	顶部标题区
-----	-------

左侧、设置按钮	软件设置功能菜单,软件系统相关参数设置
中上、当前任务	指示当前打开所处的任务名称

中下、当前操作图层	指示当前采集或者编辑的图层名称
右侧、卫星定位信息	点击可查看卫星定位详细信息
(2) 中间地图区	
左侧、比例尺	地图比例尺,点击可手动设定比例尺
左侧、电子罗盘	方位角指示,点击可打开电子罗盘
左侧工具条、任务	点击可进入任务列表
左侧工具条、全屏	点击可将地图视图进行全幅显示
左侧工具条、选择	点击可进入要素选择模式
左侧工具条、清空	清空要素选择及临时绘制图形,恢复地图视图
左侧工具条、卷帘	点击可进入卷帘模式,对比核查指定图层
左侧工具条、导航	点击可进入导航功能
左侧工具条、轨迹	点击可打开轨迹记录功能
左侧工具条、辅助	点击可打开辅助工具箱
左侧工具条、定位	点击可定位到当前位置
右侧、图层	点击可打开图层快速切换设置视图
右侧、选择	点击可进入要素选择模式
右侧、清空	清空要素选择及临时绘制图形,恢复地图视图
右侧、放大	点击放大地图视图
右侧、缩小	点击缩小地图视图
右侧、地图位置坐标	指示当前地图点击位置坐标信息

### (3) 底部菜单区

查询	数据查询功能菜单,任务中各图层数据的综合查询
编辑	图形要素编辑功能菜单,图像要素的移动、分割等编辑

属性	属性查看功能菜单,地图要素属性、坐标面积等信息快速查看
地图	地图(图层)管理功能菜单,矢量或栅格图层的设置管理
采集	数据要素采集功能菜单,点线面数据要素的多方式采集

# 4 任务

### 4.1 任务列表

<	任务	管理	ŧ
	任务列表	在线任务	
	<b>UT-示例任务</b> 2019-08-21 18:49:01 WGS	_1984大地坐标系	圃
	<b>UT-林场示例任务</b> 2019-11-15 15:24:18 WGS	_1984大地坐标系	圃
	2019-11-13 13.24.16 1003	_1704八48王仰承	
	一打开任务	一一创建任务	

软件启动运行,之后会先进入任务列表界面,或者在主界面的左侧工具 条【任务】中可再次打开任务界面。在该列表界面中,可查看软件当前 存在的所有任务信息,同时可进行删除、创建或打开任务操作。

- (1) 删除任务: 点击任务信息右侧删除按钮, 可删除指定的任务数据。
- (2) 打开任务: 点击可打开指定的已存在任务数据。
- (3) 创建任务: 点击可新建一个任务数据。

#### 4.2 新建任务

く任务信息		<	坐林	京系
		椭玏	参数	基准参数
任务名称: UT-20190706-085452		坐标系:	CGCS_2000	
坐标系统: CGCS_2000	>		(070107.0	
属性字典: 默认属性字典	>	长半钿:	6378137.0	
创建时间: 2019-07-06 08:54:52		扁率:	298.2572221	01
作业人员: 小智		中央经线:	114.0	
任务描述: 面积调查		中央纬线:	0.0	
		假东:	500000	
		假北:	0	
		尺比:	1.0	
□_7 创建任务			$\checkmark$	应用

通过输入或设置任务相关参数和信息,完成一个任务的创建。

(1)坐标系统:软件内置 WGS84、BJ54、XA80、CGCS2000 常用坐标 系,对于 WGS84 默认为大地经纬坐标系统,其它则是投影平面坐标系 统,当选择 BJ54/XAN80/CGCS2000 坐标系时,会进入坐标参数设置界

5工具栏操作 面,可进一步设定投影参数(中央经线、假东)和基准转换七参数;同 时,可以选择自定义的坐标系文件(在 Desktop 桌面端制作)。

(2) 属性字典: 软件内置默认属性字典, 即常用的点线面图层和相关 属性字段;同时,可以选择自定义的属性字典文件(在 Desktop 桌面端 制作)。

#### 4.3 在线任务

	任务列表	在线任务	
:=	<b>UT-示例任务</b> 创建人:管理员 所属行业:通用 创建时间:2021-03-09 16	:43:45	Ŷ
	<b>UT-农业环境监测-7</b> 创建人:管理员 所属行业:农业 创建时间:2021-03-09 16	<b>六例任务</b> :43:45	Ŷ
<b></b>	UT-林场示例任务 创建人:管理员 所属行业:林业 创建时间:2021-03-0916	:43:45	Ŷ

在任务管理界面右侧可以下载示例任务进行操作和体验。

5.1 比例尺



主地图区左上方,显示当前地图视图比例尺,点击可打开比例尺设置界 面,支持单选或者手动输入指定的比例尺数值。完成之后,地图将依照 设定的比例尺刷新地图区域视图。

### 5.2 任务



5.4 选择



□ 打开任务 □ 打开任务

点击主地图区左侧工具条【任务】按钮,可进入当前任务属性界面,当 关闭任务后,可打开或操作其它任务数据。

### 5.3 全屏

点击主地图区左侧工具条【全屏】按钮,地图将依照当前图层数据全范 围视图刷新和展示。 点击主地图区左侧工具条【选择】按钮,可进入图形要素选择模式,当 点选或框选一个具体的图像要素后,可进一步对该要素执行以下操作:

- (1) 更新, 更新选择要素的属性信息。
- (2) 续采, 在选择要素的图形(线、面)基础上, 继续追加采集。
- (3) 删除, 删除选择要素数据。
- (4) 拍照, 更新选择要素的多媒体照片信息。

### 5.5 清空

点击主地图区左侧工具条【清空】按钮,清空主地图区中要素选择、或 者临时展现绘制的视图状态,即恢复默认地图视图。

### 5.6 定位

点击主地图区左侧工具条【定位】按钮,可在主地图上定位当前位置(需达到卫星已定位状态)。

### 5.7 导航



点击主地图区左侧工具条【导航】按钮,可进入导航功能界面。 对于目的地位置的选择获取,有三种方式:

- (1) 数据列表选择, 在数据列表中选择已存在的点。
- (2) 地图手绘取点, 在主地图上手动绘制位置点。
- (3) 地图要素点选,在主地图上点选已存在的点。

同时,可选择在线地图导航 (需要移动网络支持)、或者离线地图导航 两种模式。

#### 5.8 轨迹



点击主地图区左侧工具条【轨迹】按钮,可打开轨迹功能模式(该模式

使用异步线程方式, 在程序后台记录轨迹数据, 记录轨迹的同时可执行 其它采集或编辑操作), 在该模式中可进行以下操作:

- (1) 开始:开始记录轨迹,累积时长和距离数据。
- (2) 暂停: 暂停记录轨迹。
- (3) 结束: 结束并完成一段轨迹的记录。

(4) 查看:进入轨迹列表界面,可查看轨迹详细信息。

### 5.9 卷帘



点击主地图区左侧工具条【卷帘】按钮,可打开卷帘对比功能,选择设置需要卷帘对比的图层,点击确定之后,地图视图会依照设置的图层呈

现左右对比的两个视图区域,便于对指定图层间的查看、对比与核查。

5.10 辅助



点击主地图区左侧工具条【辅助】按钮,可打开辅助工具箱,选择其中 的工具模式,可对应执行相应的辅助操作:

- (1) 面积量测: 在主地图中, 临时绘制面图形、并计算图形周长面积。
- (2) 距离量测:在主地图中,临时绘制线图形、并计算图形长度距离。
- (3) 卫星信息:查看卫星星图信息。
- (4) 点校正: 点位坐标偏移校正, 详见 5.11 小节。
- (5) 空间分析:图层要素间的空间叠加分析,详见 5.12 小节。

### 5.11 点校正

く导航	
地图模式	
离线地图导航	0
在线地图导航	۲
目的地位置	
数据列表选择	>
地图手绘取点	>
地图要素点选	>
目的地坐标	
坐标格式 度度	>
经度	
纬度	

√ 开始导航

当任务数据使用当地网格平面坐标,或者任务中的地图数据与实际定位 坐标存在偏差时,可通过使用辅助工具箱中的【点校正】功能,进行点 位坐标的偏移校正操作:

(1)控制点:平面已知点或者控制点(当前任务的平面网格坐标点),可通过地图手绘、列表选择方式来获取指定的控制点坐标。

(2) GPS 点:当前 GPS 定位点(待偏移校正点),可通过 GPS 测量方 式采集实际点位坐标。

设置完成控制点、以及对应的 GPS 点之后, 点击【确定】, 软件将计算

偏移校正参数,并应用到当前的任务中。

#### 5.12 空间分析



当在林班或者地块业务要素图层的上方叠加其它面要素时,如果需要统 计分析该面图形要素与下方覆盖的业务图层数据间的占比情况,可通过 使用辅助工具箱中的【空间分析】功能,进行图层间的空间叠加分析操 作。

在该功能中,先绘制或者选择待分析的面图形要素,再设置统计类别(图 层名称或者属性字段)、统计图层(下方叠加的业务要素图层)、和统计 字段,点击右上角的【分析】按钮,软件将依照选择设定的图层、类别 和字段条件进行空间叠加分析,并得出分析图表分析结果,如上图示例, 临时绘制的面要素,与下方林班图层之间,叠加相交部分分别占比各小 班的百分比、和面积情况。

5.13 图层



点击主地图区右侧工具条【图层】按钮,可打开图层快速设置模式,在 该模式中,可快速切换选择图层(顶部标题区同步更新图层名称)、以 及快速设置图层的可见或者隐藏(界面右侧图标)、以及缩放到图层视 图。 6 属性



点击底部菜单区【属性】,可进入要素属性信息查看功能,在该功能中, 选择地图中图形要素即可查看要素信息,包含属性字段信息、和坐标面 积信息,同时,点击右上角【更新】,可快速更新要素属性内容;再次 点击底部菜单区【属性】,关闭要素属性信息查看功能。

## 7 采集

#### 7.1 采集图层

点击主地图区右侧工具条【图层】按钮,可打开图层快速设置模式,在

该模式中,可快速切换选择采集图层(顶部标题区同步更新图层名称)。 7.3 要素采集(输入、测量、手绘、捕捉)

### 7.2 采集设置



点击底部菜单区【采集】,可进入要素采集功能,在该功能界面,包含 底部菜单按钮、和地图辅助工具按钮。点击地图辅助工具【设置】按钮, 可打开采集设置界面,针对线、面图形要素,可设置时间间隔、距离间 隔、拐点采集三种模式;同时对于要素的照片多媒体信息采集,可进一 步设置其命名前缀规则,当选择指定的属性字段为前缀命名后,照片多 媒体信息的名称将以该字段内容为开头,如"面 1\_20190820.JPG"。

ఫ X2 122.031450052 V: 42.0700843 0 1211 一
一
一
一
一
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※ 测距仪 (**6**) 1819 重做 ⑤ 返回 0 .  $\bigcirc$ 输入 手绘 测量 捕捉 完成

点击底部菜单区【采集】,可进入要素采集功能,在该功能界面,包含 底部菜单按钮、和地图辅助工具按钮。

- (1) 测量:通过 GPS 卫星定位测量,采集要素数据。
- (2) 输入:通过手动输入点位坐标,采集要素数据。
- (3) 手绘:通过在主地图上手动绘制图形,采集要素数据。
- (4) 捕捉:通过捕捉已有点位或者线面节点坐标,构成要素数据。
- (5) 设置:采集模式和多媒体命名设置。
- (6) 嵌套点: 对于线、面采集过程中, 可嵌套采集某个点图层要素。

(8) 清除: 清除所有采集图形, 以便重新采集图形要素。

### 7.4 完成采集

<	属性		<	属性	
属性	坐标	多媒体	属性	坐标	多媒体
SHENG:	94		照片		
XIAN:	220621		照片		
XIANG:					
CUN:				T	
LIN_YE_JU:	941204		92836_照片	拍照	
LIN_BAN:	0061		视频		
XIAO_BAN:	00018				
DI_MAO:	4				
PO_XIANG:	1				
PO_WEI:	б				
PO_DU:	3.0		录频		
			音频		
ХIJ	7消	□ 保存	🗙 取消		日 保存

图形采集之后,点击【完成】按钮,会再一次打开属性界面,等待属性 信息、或者多媒体信息采集或者确认后,点击底部【保存】按钮则完成 和保存当前采集要素数据;点击【放弃】按钮则不保存放弃当前采集要 素数据。 8 编辑

### 8.1 编辑图层

点击主地图区右侧工具条【图层】按钮,可打开图层快速设置模式,在 该模式中,可快速切换选择编辑图层(顶部标题区同步更新图层名称)。

Make Spatial-temporal Info More Valuable

### 8.2 图形编辑



点击底部菜单区【编辑】,可进入图形要素编辑功能,在该功能中,包 含地图编辑模式按钮、和底部辅助功能按钮。

#### 8.2.1 添加点



在编辑功能中,选择指定的图形要素,点击地图编辑模式按钮【添加点】, 之后在图形边界上点击以便添加新的节点,最后点击界面底部完成按 钮,结束节点添加操作。

#### 8.2.2 删除点

在编辑功能中,选择指定的图形要素,点击地图编辑模式按钮【删除点】, 之后在选择图形边界上的节点以便删除该节点,最后点击界面底部完成 按钮,结束节点删除操作。

#### 8.2.3 移动点

在编辑功能中,选择指定的图形要素,点击地图编辑模式按钮【移动点】, 之后选择图形边界上的节点移动该节点到指定位置,最后点击界面底部 完成按钮,结束节点移动操作。

#### 8.2.4 面合并



在编辑功能中, 框选两个待合并的图形要素, 点击地图编辑模式按钮【面 合并】, 之后点击界面底部完成按钮, 在弹出的要素属性选择界面中, 选择指定的合并图形属性信息, 完成图形要素合并操作。

### 8.2.5 面裁切

55 X: 127.32794300 V: 42.070309 (+) 添加点 (中) 移动点 (文) 到除点 面合并 (过) 面分割 Qu 共边 ۱. ۵. Ж. (目) 复制 ① 移动 創除 ✓✓✓デ成 ⑤ 返回 撤销 重做 ♪ 选择 ⊘ 手绘

在编辑功能中,选择指定的图形要素,点击地图编辑模式按钮【面裁切】, 之后在图形上绘制裁切面,最后点击界面底部完成按钮,结束面裁切操 作。 8.2.6 面分割



在编辑功能中,选择指定的图形要素,点击地图编辑模式按钮【面分割】, 之后在图形上绘制分割线,最后点击界面底部完成按钮,结束面分割操 作。

#### 8.2.7 共边



在编辑功能中,选择指定的图形要素,点击地图编辑模式按钮【共边】, 之后在图形上绘制拥有共同边的面,最后点击界面底部完成按钮,结束 面共边操作,该操作会得到与框选边拥有共同边的面。





在编辑功能中,点击地图编辑模式按钮【孤岛】,选择指定的图形要素, 之后在图形上绘制孤岛面,最后点击界面底部完成按钮,结束面孤岛操 作,该操作会得到内部的孤岛面和外环面两个面要素,与面裁切存在差 异。

#### 8.2.9 (图形) 复制

在编辑功能中,点击地图编辑模式按钮【复制】,选择指定的图形要素, 点击完成便可复制一份相同的图形要素数据。

#### 8.2.9 (图形)移动

在编辑功能中,点击地图编辑模式按钮【移动】,选择指定的图形要素, 之后拖动方式将图形移动到指定的位置,最后点击完成结束移动编辑操 作。

8.2.10(图形)删除

在编辑功能中,点击地图编辑模式按钮【删除】,选择指定的图形要素, 点击完成删除图形要素数据。

# 9 地图

9.1 矢量地图



点击底部菜单区【地图】,可进入地图图层管理功能,在该功能界面, 包含矢量图层、栅格影像地图的综合设置管理。

9.1.1 图层移动

矢量图层的第一行图标按钮, 依次(从左至右)为图层顺序移动操作按钮:

(1) 上移,将图层上移一层。

- (2) 下移,将图层下移一层。
- (3) 置顶,将图层置于顶层。
- (4) 置底, 将图层至于底层。
- (5) 删除, 删除图层。

#### 9.1.2 图层快速设置

矢量图层的第二行图标按钮,前三项依次(从左至右)为图层的快速设置操作按钮:

- (1) 可见,图层是否可见设置,点击后(蓝色高亮)图层可见。
- (2) 可选, 图层是否可选择设置, 点击后(蓝色高亮) 图层可选。
- (3) 可编辑, 图层是否可编辑设置, 点击后(蓝色高亮) 图层可编辑。

<		标注		
开启标注:				
标注颜色:				
标注大小:	30			>
标注字段:	名称			
名称				✓
记录时间				
天线高				
坐标X				
坐标Y				
高程H				
备注				
×	取消		□ 保存	

矢量图层的第二行图标按钮中,点击标注按钮,可打开图层标注设置界面,在该界面中,可设置标注颜色、字体大小、以及标注字段(单选或 多选),设置之后,点击界面底部【保存】按钮。

### 9.1.3 图层标注

#### 9.1.4 图层样式



矢量图层的第二行图标按钮中,点击样式按钮,可设置图层的样式风格, 包含透明度设置、边框宽度、线条颜色、填充颜色、以及符号设置,设 置之后,点击界面底部【保存】按钮完成样式设置。

#### 9.1.5 单值专题图样式



矢量图层的第二行图标按钮中,点击样式按钮,可进入图层样式风格设置界面,在该界面中,选择样式类型为【单值专题图】,在单值专题图模式中,选择专题字段名称,之后可以为每个字段值内容分别设置填充色和符号,最后点击界面底部【保存】按钮完成单值专题图样式设置,使用单值专题图样式,可以对一个图层上的不同要素图形进行多样化的颜色样式展现。

### 9.1.6 图层复制



矢量图层的第二行图标按钮中,点击复制按钮,可基于选择的图层快速 复制创建新的图层,在复制界面中,输入新图层名称,同时如果勾选复 制图层数据,则复制新建图层时,同步复制源图层要素数据。

### 9.1.7 图层字段

<	字段编辑	<	字段	
名称:UmID	名称:文本	字码之称	语检λ 之码名称	
默认值:	输入方式:手动输入	1 47 1110	491097 CJ TA H13.	
名称:名称	名称:文本	字段类型	请选择字段类型	
默认值:	输入方式:手动输入	白体区中		
名称:记录时间	名称:文本	子付长度	请输入子付长度	
默认值:	输入方式:手动输入	小数位数	请输入小数位数	
名称:天线高	名称:文本			
默认值:	输入方式:手动输入	默认值		
名称:长度	名称:文本			
默认值:	输入方式:长度计算			
名称:坐标X	名称:小数			
默认值:	输入方式:坐标X填充			
名称:坐标Y	名称:小数			
默认值:	输入方式:坐标Y填充			
名称:高程H	名称:小数			
默认值:	输入方式:高程H填充			
名称:备注	名称:文本			
massi dan	****			

矢量图层的第二行图标按钮中,点击字段按钮,可打开图层属性字段编辑界面,在该界面中,可删除、或者添加属性字段,对于添加字段,输入字段名称、同时可设置其类型、长度、小数位数、默认值信息。

### 9.1.8 图层导出



矢量图层的第二行图标按钮中,点击导出按钮,可将该图层数据导出到 指定的格式文件,对于导出格式,可选择 DXF\GPX\KML\SHP\XLS 数据 格式。 9.2 栅格影像地图



对于栅格影像地图,同样可设置其图层间的顺序、图层是否可见、以及 图层样式,在图层样式中,可设置栅格影像的透明度、和过滤色(去黑 边)。

### 9.3 在线地图



在缺少背景地图的情况下,可使用在线地图数据源,在线地图方式需要 移动网络的支持,在地图管理中,在线地图可分别选择卫星影像、和卫 星矢量地图模式。

### 9.4 导入矢量

在地图功能中点击底部【导入矢量】,可导入外部矢量地图数据,支持 SHP\GPX\DXF\GPX 矢量数据格式的导入。

### 9.5 导入栅格

在地图功能中点击底部【导入栅格】,可导入外部 SIT 栅格影像地图。

#### 9.6 新建图层

<	图层创建			<	字段		
基本信息				字段名称	请输入字段名称		
图层名称	请输入图层名称			字段类型	请选择字段类型		>
图层类型	点		>	字符长度	请输入字符长度		
字段信息		导入字段	添加字段	1、*675*6	违给 》小粉台粉		
字段名称	字段类型	默认值		XX LL XX	in fill / 1 yz i L yz		
名称	文本			默认值			
记录时间	日期						
天线高	小数						
备注	文本						
X	取消	┣ 保7	字	X	取消	□ 保存	

在地图功能中点击底部【新建图层】,可打开新建矢量图层界面,在该 界面中,输入设置图层名称、图层类型和属性字段信息。

(1) 新建图层时, 软件自动内置若干默认属性字段。

(2) 对于属性字段,可通过【添加字段】方式手动添加属性字段;也 可以通过【导入字段】,使用外部属性字典文件,快速新建指定的图层。

# 10 查询与数据导出

10.1 全部查询

		÷	<	查询		÷
图层-林场小班;	方式-全部查询;	Q	图层-林场小班;7	5式-全部查询	;	Q
查询条件	属性	照片	查询条件	属性	照	ŧ
图层: 林	场小班	>	SHU_ZH_ZC		NIAN_LING	LING_
方式: 全	部查询	>	椴树1落叶松1色树16	白桦1杨树	77.0	4.0
5	请选择查询方式		9白桦1落叶松		9.0	1.0
● 全部查询	3	>	6落叶松4云杉		14.0	2.0
○ 关键字查	查询	>	10云杉		14.0	1.0
○ 条件查询	3	>	8白桦1落叶松1杨树	ŧ	20.0	2.0
界年載	定书号/林权证号/植被份/管理级别/权属者名 /健康等级/群落结构/封	盖度/区位描述/ 添/单位性质/海 装漠化程度/石漠	5落叶松5白桦		30.0	2.0
化坐進	程度/生态功能等/所属 标/补进类型/调出类型 林面/备注/采伐证及批	区位/横坐标/纵 /天保分区/新增 /调整理由/调	5落叶松5白桦		30.0	2.0
查	/唯一值/TZ/jgds/LIN_	CHANG/	8白桦1落叶松1杨根	ţ	20.0	2.0
首页 上一页	1/32	下一页 尾页	首页 上一页	1/32	下一页	尾页
前删除(	〕更新 🔍 续	采 🔘 定位	前 删除 (-	,更新 📀	🤇 续采 🛛 🔘	定位

在底部菜单区点击【查询】,可进入数据查询功能,在该功能中,通过 查询条件(全部查询、关键字查询、条件查询)的选择设置,对应查询 相关数据,并可查看数据属性、照片信息;同时,选择指定的要素数据, 可进行删除、更新、续采和地图定位操作。

(1)全部查询:查询指定图层中的全部要素数据(如查询林班图层所 有要素数据);

(2) 关键字查询: 依照指定的属性字段、和关键字, 模糊匹配查询指

定图层中的要素数据(如在林班图层查询林班号含有 26 的要素数据); (3)条件查询: 依照指定的属性字段、和条件值,查询指定图层中的 要素数据(如在林班图层查询林班号大于 26 的要素数据);

#### 10.2 关键字查询

	71,刀式"大链子旦问,·	FFX-LIN_B C
查询条件	属性	照片
图层:	林场小班	
方式:	关键字查询	
字段:	LIN_BAN	
关键字:	26	
显示字段:	LD_CD/BCLD/BH_DJ/C QYKZ/BG/J/BHYY/BH REMARKS/GX.BJ/MZ. SHU_ZH_ZC/NIAN_LIN SHU_GAO/SAN_SZ/SA SIPANG_SZ/SIPANG_Z GENGXIN_FB/GENGXI GENGXIN_FB/GENGXI GENGXIN_FB/GENGXI GENGXIN_FB/GENGXI GENGXIN_CAIGENG_ND/CHENG QIANDLEL/XB_TEDIA 圆/退耕还林/储备林/距	BHDJ/LYFQ/ IND/GLLX/ AREA/LM_QS/ IG/LING_JI/ IN_ZS/SAN_XJ/ S/SIPANG_XJ/ N_ZS/ N_DJ/JINGY_FS/ SZ/ N_DJ/JINGY_FS/ SZ/ N/保护区/森林公 向面积/土地使用 向//区位多路/每面

选择指定的查询图层和字段,输入查询的关键字,点击上方查询按钮, 软件将依照关键字在指定的图层数据中进行模糊匹配查询,并展现查询 结果。

# 10.3 条件查询

<		查询			
图层-林场小琐	Ξ;7	5式-关键字i	查询;字	译-LIN_B	Q
查询条件		属性	ŧ	照片	ī
图层:	林均	汤小班			>
方式:	条件	牛查询			>
字段:	LIN	_BAN			>
操作符:	大于	F			>
条件值:	26				
显示字段:	QI园权蓄界年拔化坐造查	NDL_LEI/XB 退耕还林/储 水使护形式/ 民/管护形式/ 官康等级/群 程度/生态功情 量度/生态功情 无/补进类型/ 木面/备注/采 唯一值/TZ/j	_TEDIAN 一番生工号/ 本态程区植者 本程 生 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	/保护区/森积 每积/土地称/4 讨民组/小地4 结度/区位标/4 盖度/区位横 壳漠化程度/在 定区位/横坐标 之反位/横坐标 //调整理由/1 CHANG/	k月毎3.述//ili//沂周公 亩/ //海漠纵増 >
首页 上一页	页	1/3	2	下一页	尾页
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	C	」更新	<b>◎</b> <续	ж ()	定位

选择指定的查询图层和字段,设置查询条件(大于、小于或等于条件值), 点击上方查询按钮,软件将依照设置的查询条件在指定的图层数据中进 行条件值查询,并展现查询结果。

# 10.4 数据导出

<			查询		1	<		选择图层导出	全选
图周	层-林场小班	班; 方式-全部	『查询;		导出shp		点		
	查询条件	ŧ	属性		导出kml		线		
	SHENG	XIAN	XIANG	CUN	导出dxf		æ		
1	94	220621					ш		
2	94	220621			导出gpx	$\checkmark$	林场小班		
3	94	220621			导出excel				
4	94	220621			941204				
5	94	220621			941204				
6	94	220621			941204				
7	94	220621			941204				
8	94	220621			941204				
9	94	220621			941204				
10	94	220621			941204				
首引	页 上一]	页	1/32		下一页 尾页				
1	副删除	Ce	新《	续采	②定位			∲局出	

在数据查询功能中,点击右上角更多按钮,可打开数据导出菜单,选择 导出数据格式,选择需要导出的图层,软件将所选图层数据导出为指定 的格式文件,导出文件位于当前任务目录下。

# 11 设置

<	设置
关于信息	
软件版本	v2.0.0426
公司信息	北京合众思壮科技股份有限公司
GPS设置	
GPS类型	内部GPS>
外部GPS高程设置	MSL大地高〉
仪器型号	无>
天线高	0.0
当前位置实时居中	
是否复用上一要素	
地图模式设置	
是否使用OpenGL渲染模式	
是否使用抽稀渲染模式	
屏幕设置	
	_

11.2 软件注册

	注册
机器码	E8E4A18411170B78
设备编号	866101020085709
软件名称	UniGIS Investigator
未注册,]	E在试用45分钟!
□ 是否?	在线注册
	Contraction and the second

在主界面左上角去点击【设置】,可进入软件设置功能,在该功能中,可查看软件版本信息,设置 GNSS 类型、CORS 差分服务、轨迹记录选项、拍照选项、单位选项等相关参数设置。

### 11.1 检查更新

在软件设置功能中,点击底部【检查更新】,软件将会连接网络检查更 新版本,如果存在新的版本则可以安装更新软件。 在软件设置功能中,点击底部【软件注册】,可进入软件注册界面,在 该界面中,收集机器码、设备编号、软件名称信息,反馈给销售人员以 购买获取软件注册文件,之后通过注册文件进行软件注册;同时,如果 软件注册文件同步登记到后台管理系统,则可进行在线软件注册。

#### 28

# 11.3 意见反馈



亲,如果您对软件的使用有问题、建议、或者定制化修改需求,可以联 系销售人员或者发送邮件,进行意见反馈。